

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV

Product data sheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV

<p>Hersteller / trade mark</p>	<p>Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Trademark WAMSLER Adalperostraße 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 0 Fax +49 (0)89 320 84 – 238 info@wamsler.eu / www.wamsler.eu</p>
<p>TYP Nr., Modellkennung(en) / <i>type No., Model identifier(s)</i></p>	<p>K135 F/A</p>
<p>Energieeffizienzklasse / <i>energy efficiency class</i></p>	<p>A</p>
<p>Energieeffizienzklasse (EEI) / Energy Efficiency <i>Index (EEI)</i></p>	<p>104</p>
<p>Direkte Wärmeleistung / <i>Direct heat output</i></p>	<p>9,0 kW</p>
<p>Indirekte Wärmeleistung / <i>Indirect heat output</i></p>	<p>-- kW</p>
<p>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärme- <i>leistung / Useful efficiency at nominal heat output</i></p>	<p>78,3 %</p>
<p>Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast / <i>Useful efficiency at minimum load</i></p>	<p>-- %</p>
<p>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes / specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung / Please read the instruction manual in detail, before commissioning – Dieses Gerät ist nur für Wohnraumheizung und zum Kochen zugelassen / This product is approved for domestic heating and cooking only – Nur zulässige Brennstoffe verwenden / Use only permitted fuels – Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Bauteilen müssen unbedingt eingehalten werden / the fire protection and safety distances u.a. to combustible components must be strictly adhered to – Das Produkt darf nicht verändert werden / The product may not be changed – Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können / The product must always be ambled to sufficient combustion air – Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören / Air-exhausting systems can disturb the combustion air supply – Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden / The product must be cleaned regularly – u.v.m. (siehe Bedienungsanleitung) /and much more (see manual)